

SOLUTION MONÉTIQUE

Gamme Ingenico TELIUM - Certificat SSL STCA2

Guide de configuration

Version du document 1.4

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT	3
2. PRÉSENTATION DE LA GAMME INGENICO TELIUM	4
3. VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ STCA2	5
3.1. Consulter la version du certificat de votre TPE	5
3.2. Lancer le téléchargement de la mise à jour	6
4. EFFECTUER LE PARAMÉTRAGE TMS	8
4.1. Effectuer le paramétrage TMS GPRS	8
4.2. Effectuer le paramétrage TMS IP	9
5. PARAMÉTRER LA PASSERELLE LYRA POUR TELIUM GPRS	
6. PARAMÉTRER LA PASSERELLE LYRA POUR TELIUM IP	
6.1. Prérequis	
Cas particulier	
Paramétrer le mode DHCP	14
Fixer les paramétres Ethernet de votre terminal	
6.2. Déclarer le terminal sur le portail de LYRA	
Étape 1 : effectuer l'INITSSL	
Étape 2 : configurer en double authentification (LYRASSL2)	
7. INITIALISER L'APPLICATION BANCAIRE	21
8. OBTENIR DE L'AIDE	23
Consulter la documentation	
Contacter l'assistance technique	

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.4	Lyra	25/03/2019	Chapitre Lancer le téléchargement de la mise à jour : ajout d'une remarque au sujet du paramètrage de la TMS
1.3	Lyra	14/02/2019	Refonte du document en format dita
1.2	Lyra	09/07/2014	Modification charte graphique et adresse
1.1	Lyra	25/01/2012	Mise à jour du certificat STCA
1.0	Lyra	30/04/2010	Création du document

Ce document et son contenu sont strictement confidentiels. Il n'est pas contractuel. Toute reproduction et/ou distribution de ce document ou de toute ou partie de son contenu à une entité tierce sont strictement interdites ou sujettes à une autorisation écrite préalable de Lyra. Tous droits réservés.

Cette documentation décrit la méthodologie pour configurer les terminaux **IP/GPRS/3G Ingenico Telium** sur la passerelle Lyra intégrant le certificat **SSL STCA2** délivré par PAYCERT (GIE Carte Bancaire).



Touches du TPE	Description
×	La touche rouge permet d'annuler la saisie en cours ou revenir à l'écran précédent.
<	La touche jaune permet de corriger /effacer une information sur l'écran ou revenir sur un écran précédent.
0	La touche verte ou touche de validation vous permet de valider un choix.

3.1. Consulter la version du certificat de votre TPE

Remarque

Les versions minima intégrant le certificat STCA2 sont :

- INIT SSL : XXXXX 0213, Exemple de version à jour : 13651 0215
- DLL SSL : XXXXX 0195, Exemple de version à jour : 44365 0347
- Certificat : 0224, Exemple de version à jour : 0231

La version INIT SSL est identifiable sous la forme suivante : XXXXX 0213 : INIT SSL

Pour consulter les versions INIT SSL et DLL SSL depuis l'écran de l'application :

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez TELIUM MANAGER avec la touche 0 (ou la touche verte 0 lorsque le curseur est sur <i>TELIUM MANAGER</i>).	
TELIUM MANAGER 1 - ANNULATION 2 - CONSULTATION 3 - CREDIT 4 - EVOLUTION 5 - INITIALISATION	Sélectionnez CONSULTATION avec la touche 2 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>CONSULTATION</i>).	
CONSULTATION	Sélectionnez ETAT et validez avec la touche verte O .	
ETAT IMPRESSION DU TICKET	Sélectionnez IMPRESSION DU TICKET et validez avec la touche verte O.	
IMPRESSION DU TICKET INITSSL : 13651 0215 DLLSSL : 44365 0347	Votre version INIT SSL est le 13653 0215 par exemple Votre version DLL SSL est le 44365 0347	Exemple de ticket imprimé après mise à jour INITSSL 22/02/19 16:19:52 Version : 6136510215 Checksum : 8443650347 Checksum : 4453

Pour consulter la version du Certificat depuis l'écran de l'application :

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez INIT SSL avec la touche 3 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur INIT SSL).	
INIT SSL IMPRIMER	Sélectionnez IMPRIMER et validez avec la touche verte O.	
IMPRIMER	Sélectionnez SIMPLEAUTH et validez avec la touche verte O .	
SIMPLEAUTH VERSION : 0231	Votre version est le 0231 par exemple	Exemple de ticket imprimé avec une version à jour SIMPLEAUTH Version : 0231 Derniere conexion : 194.50.38.45;7212 Feb 11 10:06:26 2019 Connexion 0K Certificat :

Si la version du fichier SIMPLEAUTH est inférieure à **0224**, le terminal n'a très probablement pas l'AC STCA2 et vous devez donc le mettre à jour (voir les chapitres suivants).

3.2. Lancer le téléchargement de la mise à jour

Pour migrer un TPE vers STCA2, vous pouvez effectuer un téléchargement TMS qui mettra à jour les éléments nécessaires (initssl, certificat, DLL SSL). La procédure est décrite ci-dessous :

Attention : Si l'accès à la TMS n'est pas configuré, veuillez-vous reporter au chapitre Effectuer le paramétrage TMS à la page 8 avant de lancer le téléchargement.

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez TELIUM MANAGER avec la touche 0 (ou la touche verte 0 lorsque le curseur est sur <i>TELIUM MANAGER</i>).	
TELIUM MANAGER 1 - ANNULATION	Sélectionnez EVOLUTION avec la touche 4 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>EVOLUTION</i>).	

ECRAN	ACTION	REMARQUES
2 - CONSULTATION		
3 - CREDIT		
4 - EVOLUTION		
5 - INITIALISATION		
EVOLUTION 1 - CHARGEMENT 2 - TELECHARGEMENT 3 - PARAMETRES	Sélectionnez TELECHARGEMENT avec la touche 2 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>TELECHARGEMENT</i>).	
N° LOGICIEL :	Saisissez le numéro de famille logicielle et valider avec la touche verte O	Le téléchargement se lance à l'issue de cette étape
	Il existe deux familles différentes en fonction de la TMS :	
	• 0005790 sur MyTMS	
	• 0005990 sur Ingestate.	

A l'issue du téléchargement, le TPE redémarre 2 fois et imprime deux tickets :

- Le récapitulatif des paramètres du TPE
- Le ticket d'information contenant le message suivant :

Evolution logicielle effectuée suite au paramétrage de votre banque.

Des tickets seront imprimés : merci de les conserver.

La Mise à jour est terminée. Veuillez lancer une télécollecte pour vérifier le bon fonctionnement du TPE.

4.1. Effectuer le paramétrage TMS GPRS

La TMS est normalement déjà configurée sur le terminal. Si elle ne l'est pas, il est possible de l'effectuer de la façon suivante :

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez TELIUM MANAGER avec la touche 0 (ou la touche verte 0 lorsque le curseur est sur <i>TELIUM MANAGER</i>).	
TELIUM MANAGER 1 - ANNULATION 2 - CONSULTATION 3 - CREDIT 4 - EVOLUTION 5 - INITIALISATION	Sélectionnez INITIALISATION avec la touche 5 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>INITIALISATION</i>).	
INITIALISATION 1 - PARAMETRES 2 - MATERIEL 3 - PASSWORD	Sélectionnez PARAMETRES avec la touche 1 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>PARAMETRES</i>).	
PARAMETRES N° SERIE TYPE RESEAU CONNEXION CAISSE T.M.S	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez T.M.S puis validez avec la touche verte O	
RESEAU T.M.S RNIS MODEM EXT. GSM INT. IP/GPRS	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez I P/GPRS puis validez avec la touche verte O	
SSL NON OUI	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez NON puis validez avec la touche verte O	
ADRESSE IP	Saisissez l'adresse IP et validez avec la touche verte O . L'invitation à la saisie du port apparaît.	Exemple : 192.168.1.10 L'adresse IP peut varier selon la TMS utilisée.

ECRAN	ACTION	REMARQUES
PORT	Saisissez le port TMS et validez avec la touche verte O .	Exemple : 21000 Le port peut être différent selon la TMS utilisée. Vous pouvez consulter le Mémo : Paramètres TMS pour plus d'informations sur les IP et ports.
APN	Saisissez gprsnac.com et validez avec la touche verte O. Pour les opérateurs O2, saisissez gprsnac.o2.de	En fonction de la version du TELIUM Manager, la saisie des paramètres APN / LOGIN / PASSWORD est déjà faite, si les informations sont déjà renseignées. Passez à l'étape Identifiant)
LOGIN	Saisissez votre login SIM et validez avec la touche verte O .	Vous pouvez retrouver les informations <i>LOGIN</i> et <i>PASSWORD</i> dans la rubrique Gestion des SIM depuis le portail monétique en double- cliquant sur la SIM (voir « Nom de connexion » et « Mot de passe »)
PASSWORD	Saisissez votre mot de passe SIM et validez avec la touche verte O.	
	Saisissez votre identifiant mainteneur et validez avec la touche verte O .	
PROTEGER TELECH DESACTIVE ACTIVE	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez DESACTIVE puis validez avec la touche verte O	Revenir au menu principal

4.2. Effectuer le paramétrage TMS IP

La TMS est normalement déjà configurée sur le terminal. Si elle ne l'est pas, il est possible de l'effectuer de la façon suivante :

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez TELIUM MANAGER avec la touche 0 (ou la touche verte 0 lorsque le curseur est sur <i>TELIUM MANAGER</i>).	
TELIUM MANAGER 1 - ANNULATION 2 - CONSULTATION 3 - CREDIT 4 - EVOLUTION	Sélectionnez INITIALISATION avec la touche 5 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>INITIALISATION</i>).	

ECRAN	ACTION	REMARQUES
5 - INITIALISATION		
INITIALISATION 1 - PARAMETRES 2 - MATERIEL 3 - PASSWORD	Sélectionnez PARAMETRES avec la touche 1 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>PARAMETRES</i>).	
PARAMETRES N° SERIE TYPE RESEAU CONNEXION CAISSE T.M.S	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez T.M.S puis validez avec la touche verte O	
RESEAU T.M.S RNIS MODEM EXT. GSM INT. IP/ETH	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez IP/ETH puis validez avec la touche verte O	
SSL NON OUI	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez NON puis validez avec la touche verte O	
ADRESSE IP	Saisissez l'adresse IP et validez avec la touche verte O . L'invitation à la saisie du port apparaît.	<u>Exemple</u> : 83.206.130.148 L'adresse IP peut varier selon la TMS utilisée.
PORT	Saisissez le port TMS et validez avec la touche verte O .	Exemple : 21000 Le port peut être différent selon la TMS utilisée. Vous pouvez consulter le Mémo : Paramètres TMS pour plus d'informations sur les IP et ports.
IDENTIFIANT	Saisissez votre identifiant mainteneur et validez avec la touche verte O .	
PROTEGER TELECH DESACTIVE ACTIVE	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez DESACTIVE puis validez avec la touche verte O	Revenir au menu principal

5. PARAMÉTRER LA PASSERELLE LYRA POUR TELIUM GPRS

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez TELIUM MANAGER avec la touche 0 (ou la touche verte 0 lorsque le curseur est sur <i>TELIUM MANAGER</i>).	
TELIUM MANAGER 1 - ANNULATION 2 - CONSULTATION 3 - CREDIT 4 - EVOLUTION 5 - INITIALISATION	Sélectionnez INITIALISATION avec la touche 5 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>INITIALISATION</i>).	
INITIALISATION 1 - PARAMETRES 2 - MATERIEL 3 - PASSWORD	Sélectionnez PARAMETRES avec la touche 1 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>PARAMETRES</i>).	
PARAMETRES N° SERIE TYPE RESEAU CONNEXION CAISSE T.M.S DATE ET HEURE LANGUES 	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez TYPE RESEAU puis validez avec la touche verte O	
TYPE RESEAU RNIS MODEM EXT. GSM EXT. GSM INT. IP/ETH GPRS	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez GPRS puis validez avec la touche verte O	
APN	Saisissez gprsnac.com et validez avec la touche verte O. Pour l'opérateur O2, saisissez gprsnac.o2.de	Appuyez sur la touche COR pour effacer la valeur existante.

ECRAN	ACTION	REMARQUES
LOGIN	Saisissez votre login SIM et validez avec la touche verte O .	Les informations <i>LOGIN</i> et <i>PASSWORD</i> sont aussi accessibles dans la rubrique Gestion des SIM du portail monétique en double- cliquant sur la SIM (voir « Nom de connexion » et « Mot de passe »)
PASSWORD	Saisissez votre mot de passe SIM et validez avec la touche verte O .	
PASSERELLE	Saisissez 43 et validez avec la touche verte O . 5 caractères maximum	Appuyez sur la touche COR pour effacer la valeur existante.
PROFIL SSL INGETRUST 7DDC20EE1 SIMPLEAUTH THAWTE STCA_INGET CHEQUE EI_INGET NXS IPX TMS_SAGEM LYRA2_SMPL 7DDC20EE0	Sélectionnez SIMPLEAUTH et validez avec la touche verte O . L'invitation à la saisie de l'adresse IP apparaît.	
ADRESSE IP	Saisissez 192.168.151.200 (Adresse IP de la passerelle Lyra) et validez avec la touche verte O .	
PORT	Saisissez 1246 (le port SSL simple authentification) et validez avec la touche verte O .	Port STCA2
REPLI RESEAU 1 - NON 2 - RTC 3 - GPRS 4 - IP EXT	Sélectionnez NON et validez avec la touche verte O .	Vous pouvez revenir à l'écran initial avec la touche rouge

Votre paramétrage est terminé. Veuillez procéder maintenant à l'initialisation de l'application carte bancaire.

6.1. Prérequis

Cas particulier

Si vous possédez un terminal de type **iSelf Telium**, la procédure de paramétrage est légèrement différente au début.

Vous n'aurez pas à appuyer sur la **touche F** pour accéder aux fonctions mais sur un bouton **Maintenance mode**





L'unité **iUP250** est dotée d'un bouton de maintenance située à l'arriere du terminal. Pour accéder aux fonctions, la première action est la suivante :

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MAINTENANCE MODE	 Appuyez sur le bouton Maintenance mode située à l'arriere Appuyez sur la touche * [étoile] pour accéder au menu FONCTIONS 	Pour entrer dans le Maintenance mode, appuyez sur le bouton lors de la mise sous tension ou du redémarrage et attendez que le voyant rouge clignote avant de relâcher le bouton.
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez TELIUM MANAGER avec la touche 0 (ou la touche verte 0 lorsque le curseur est sur <i>TELIUM MANAGER</i>).	

Paramétrer le mode DHCP

Avant d'utiliser ce mode, assurez vous d'avoir un serveur DHCP sur votre réseau local.

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez TELIUM MANAGER avec la touche 0 (ou la touche verte 0 lorsque le curseur est sur <i>TELIUM MANAGER</i>).	
TELIUM MANAGER 1 - ANNULATION 2 - CONSULTATION 3 - CREDIT 4 - EVOLUTION 5 - INITIALISATION	Sélectionnez INITIALISATION avec la touche 5 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>INITIALISATION</i>).	
INITIALISATION 1 - PARAMETRES 2 - MATERIEL 3 - PASSWORD	Sélectionnez MATERIEL avec la touche 2 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>MATERIEL</i>).	
MATERIEL 1 - CONF. ETHERNET 2 - RETROFIT MASV2 3 - AFFICHAGE 	Sélectionnez CONF. ETHERNET avec la touche 1 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>CONF. ETHERNET</i>).	Vérifiez que le terminal est bien posé sur son socle sinon CONF. ETHERNET n'apparaît pas.
CONF. ETHERNET 1 - BOOT PROTO 2 - ADRESSE IP 3 - MASQUE DE RESEAU 4 - PASSERELLE	Sélectionnez BOOT PROTO avec la touche 1 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>BOOT PROTO</i>).	
BOOT PROTO 1 - IP FIXE 2 - DHCP	Sélectionnez DHCP avec la touche 2 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>DHCP</i>).	
CONF. ETHERNET 1 - BOOT PROTO 2 - ADRESSE IP 3 - MASQUE DE RESEAU 4 - PASSERELLE 5 - SAUVEGARDER 6 - DEBIT 7 - PING	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas (ou appuyez sur F4) pour sélectionner SAUVEGARDER puis validez avec la touche verte O	Assurez-vous que le terminal est connecté au réseau. Le terminal redémarre après validation.

ECRAN	ACTION	REMARQUES
8 - IMPRIMER		

Fixer les paramétres Ethernet de votre terminal

Vous pouvez fixer les paramètres Ethernet de votre terminal si vous ne souhaitez pas utiliser le mode DHCP.

Important :

Assurez-vous que l'accès aux ports utilisés est autorisé :

- initSSL : 7212 (STCA2) et 7221 (STCA)
- accès à la passerelle Lyra : 1146 (STCA2) et 1156 (STCA)
- accès à la TMS : 21000 et autres ports si nécessaire

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez TELIUM MANAGER avec la touche 0 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>TELIUM MANAGER</i>).	
TELIUM MANAGER 1 - ANNULATION 2 - CONSULTATION 3 - CREDIT 4 - EVOLUTION 5 - INITIALISATION	Sélectionnez INITIALISATION avec la touche 5 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>INITIALISATION</i>).	
BOOT PROTO 1 - IP FIXE 2 - DHCP	Sélectionnez IP FIXE avec la touche 1 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>IP FIXE</i>).	
CONF. ETHERNET 1 - BOOT PROTO 2 - ADRESSE IP 3 - MASQUE DE RESEAU 4 - PASSERELLE	Sélectionnez ADRESSE IP avec la touche 2 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>ADRESSE IP</i>).	Assurez-vous que le terminal est connecté au réseau. Le terminal redémarre après validation.
ADRESSE IP	Saisissez l'ADRESSE IP du terminal dans le réseau local et validez avec la touche verte O.	<i>Exemple : 192.168.1.4</i> Appuyez sur la touche COR pour effacer l'adresse existante.
CONF. ETHERNET 1 - BOOT PROTO 2 - ADRESSE IP 3 - MASQUE DE RESEAU	Sélectionnez MASQUE DE RESEAU avec la touche 3 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur MASQUE DE RESEAU).	

ECRAN	ACTION	REMARQUES
4 - PASSERELLE		
MASQUE DE RESEAU	Saisissez le MASQUE DE SOUS RESEAU du terminal dans le réseau local et validez avec la touche verte O .	<i>Exemple : 255.255.255.0</i> Appuyez sur la touche COR pour effacer l'adresse existante.
CONF. ETHERNET 1 - BOOT PROTO 2 - ADRESSE IP 3 - MASQUE DE RESEAU 4 - PASSERELLE	Sélectionnez PASSERELLE avec la touche 4 (ou la touche verte 0 lorsque le curseur est sur <i>PASSERELLE</i>).	
PASSERELLE	Saisissez la PASSERELLE du terminal dans le réseau local et validez avec la touche verte O .	<i>Exemple : 192.168.1.254</i> Appuyez sur la touche COR pour effacer l'adresse existante.

6.2. Déclarer le terminal sur le portail de LYRA

La déclaration du terminal sur le portail de LYRA se déroule en deux étapes :

- Etape 1: effectuer l'INITSSL
- Etape 2 : configurer en double authentification (LYRASSL2)

Étape 1 : effectuer l'INITSSL

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - CB CLESS 3 - INIT SSL	Sélectionnez INIT SSL avec la touche 3 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>INIT SSL</i>).	
INIT SSL 0 - IMPRIMER 1 - TEST ETHERNET	Appuyez sur la touche jaune < pour afficher FONCTION IMPOSSIBLE .	
FONCTION IMPOSSIBLE	Saisissez le mot de passe 775 validez avec la touche verte O .	
INIT SSL 0 - IMPRIMER 1 - CREER PROFIL SSL 2 - CREER (BIPS) 3 - MISE A JOUR 4 - SUPPRIMER PROFIL 5 - TEST CONNEXION SSL 6 - CONFIGURATION	Sélectionnez CREER PROFIL SSL avec la touche 1 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>CREER PROFIL SSL</i>).	
CREER PROFIL SSL INGETRUST SIMPLEAUTH THAWTE STCA_INGET CHEQUE EI_INGET NXS IPX TMS_SAGEM LYRA2_SMPL	Sélectionnez SIMPLEAUTH et validez avec la touche verte O .	
ADRESSE SERVEUR SSL	Saisissez l'adresse IP de LYRA 194.50.38.45 (ou 194.50.38.173) et validez avec la touche verte O .	

ECRAN	ACTION	REMARQUES
PORT SERVEUR SSL	Saisissez le port 7212 et validez avec la touche verte O .	En cas de souci, vérifiez que la mise à jour du TPE a bien été effectuée avec succès.
RSA KEY Gen.	Génération Clé RSA. Attente cert	Attendez la fin de la génération des certificats
ENTER PASSWORD [* * * * *]	Saisissez votre CODE PKI et validez avec la touche verte O .	Les codes PKI sont accessibles dans Equipements IP du portail de Lyra (menu Gestion > Profils d'enregistrement)
CREATION OK		Le terminal redémarre.

Étape 2 : configurer en double authentification (LYRASSL2)

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez TELIUM MANAGER avec la touche 0 (ou la touche verte 0 lorsque le curseur est sur <i>TELIUM MANAGER</i>).	
TELIUM MANAGER 1 - ANNULATION 2 - CONSULTATION 3 - CREDIT 4 - EVOLUTION 5 - INITIALISATION	Sélectionnez INITIALISATION avec la touche 5 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>INITIALISATION</i>).	
INITIALISATION 1 - PARAMETRES 2 - MATERIEL 3 - PASSWORD	Sélectionnez PARAMETRES avec la touche 1 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>PARAMETRES</i>).	
PARAMETRES N° SERIE TYPE RESEAU CONNEXION CAISSE T.M.S DATE ET HEURE LANGUES	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez TYPE RESEAU puis validez avec la touche verte O	
TYPE RESEAU RNIS MODEM EXT. GSM EXT. GSM INT. RTC IP/ETH GPRS	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez RTC puis validez avec la touche verte O	
TYPE ACCES Valeurs possibles à choisir X25 IP/ETH	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez IP/ETH puis validez avec la touche verte O	
PASSERELLE	Saisissez 43 et validez avec la touche verte O. 5 caractères maximum	

ECRAN	ACTION	REMARQUES
PROFIL SSL INGETRUST 7DDC20EE1 SIMPLEAUTH THAWTE STCA_INGET CHEQUE EI_INGET NXS IPX TMS_SAGEM LYRA2_SMPL LYRASL2 7DDC20EE0	Sélectionnez LYRASSL2 et validez avec la touche verte O .	
ADRESSE IP	Saisissez 194.50.38.45 et validez avec la touche verte O .	Adresse STCA2
PORT	Saisissez 1146 et validez avec la touche verte O .	Port STCA2
REPLI RESEAU NON IP/ETH GPRS RNIS	Sélectionnez à votre convenance.	Configuration identique avec IP Repli : 194.50.38.173 En l'absence de repli réseau RTC il est fortement recommandé de sélectionner un repli IP/ETh en indiquant l'adresse 194.50.38.45 ou 194.50.38.173 en fonction du paramétrage précédent. Les adresses doivent être différentes. Il est également possible de faire la configuration via LUMA

7. INITIALISER L'APPLICATION BANCAIRE

ECRAN	ACTION	REMARQUES
MONTANT : 0,00 EUR	Appuyez sur la touche F .	Si le terminal n'est pas sur cet écran, cela signifie qu'au moins une application présente dans le TPE est déjà initialisée.
FONCTIONS 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - AMEX 3 - INIT SSL	Sélectionnez CB EMV <u>par exemple</u> , avec la touche 1 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>CB EMV</i>).	
CB EMV 1 - CONSULTATION 2 - APPEL 3 - DUPLICATA 4 - INITIALISATION	Sélectionnez INITIALISATION avec la touche 4 (ou la touche verte O lorsque le curseur est sur <i>INITIALISATION</i>).	
INITIALISATION LECTURE CARTE COMMERCANT	Glissez la carte commerçant dans le rail situé sur le flanc droit du TPE.	Si le commerçant n'a pas la carte, il est possible de renseigner le numéro commerçant en tapant sur la touche F. <i>Cette manipulation est</i> <i>déconseillée.</i>
CHOIX COMMERCE 1 - INIT 2 - CBEMV1	Cet écran n'apparait que si le terminal a déjà été initialisé.	 Dans ce cas : Sélectionnez INIT puis validez avec la touche verte o si vous souhaitez ajouter une nouvelle domiciliation Sélectionnez CBEMIV1 puis validez avec la touche verte o si vous souhaitez modifier la domiciliation existante
CODE BANQUE XXXXX	Saisissez le code banque à 5 chiffres	
MAINTENANCE OUI NON	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionner OUI puis validez avec la touche verte O	
NOUVELLE APPLI ? OUI NON	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour répondre à la question puis validez avec la touche verte O	

ECRAN	ACTION	REMARQUES
CAPACITE TRANSACTIONS 200 500	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour choisir puis validez avec la touche verte O	
CODE APPLI	Saisissez le code appli (Exemple : CBEMV1) et validez avec la touche verte O .	
NO LOGIQUE	Saisissez le rang du terminal (en général 001) et validez avec la touche verte O .	
MODE FONCT. CLASSIQUE BULLETIN 8	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionner CLASSIQUE puis validez avec la touche verte O	Le mode BULLETIN 8 (IP) n'est pas recommandé. L'ouverture des contrats commerçants doit se faire en mode RTC (X25).
TYPE PAD PAD EBA PAD EMA	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionner PAD EBA puis validez avec la touche verte O	
PAD TELEPARAM	Saisissez 0 et validez avec la touche verte O.	Ce numéro est inscrit à titre indicatif et ne sert qu'en cas de communication RTC. Ce numéro sera remplacé lors du téléparamétrage avec la valeur configuré par le serveur de téléparamétrage.
NO CENTRE	Saisissez l'adresse X25 du centre de télécollecte exemple : 19635775363 et validez avec la touche verte O .	Cette information est normalement dans le courrier accompagnant la carte commerçant.
PROFIL SSL SIMPLEAUTH STCA_INGET	Utilisez les touches Flèche du Haut ou du Bas pour sélectionnez SIMPLEAUTH puis validez avec la touche verte O	

8. OBTENIR DE L'AIDE

Vous avez deux moyens d'obtenir de l'aide en cas de soucis.

Consulter la documentation

Lyra a mis à votre disposition de la documentation.

Vous pouvez télécharger la documentation de votre choix en format PDF pour obtenir des précisions sur un sujet de votre choix.

Pour visualiser un document

1. Cliquez sur l'icône Accueil.

Le menu s'affiche avec les différentes fonctionnalités accessibles selon votre compte.

۵	81 - 10 KI INI KU	naryal an
	Accueil	
	Documentations	
	Contacter le support	

Image 1 : Menu d'accès à la documentation et au support

2. Cliquez sur Documentations.

La page listant les documents s'affiche.

3. Cliquez sur le document de votre choix pour l'afficher en format PDF.

Les guides sont classés par rubrique.

Lyra veille à améliorer constamment la compréhension et la bonne utilisation de sa documentation produit. Vos remarques constructives sont des éléments significatifs pour nous.

Merci d'envoyer vos commentaires et suggestions au sujet de la documentation à l'adresse pole.documentation@lyra-network.com.

Contacter l'assistance technique

Pour toute question technique ou demande d'assistance sur un problème de connexion, de paramétrage ou technique, nos services sont disponibles par téléphone au **0 820 125 972 (+33 567 223 160 depuis l'étranger)** :

- La journée : de 9h à 18h
- Le soir en astreinte : de 18h à 9h du lundi au vendredi
- Les week-ends et jours fériés : 24h/24

Vous pouvez également envoyer un e-mail à notre service support qui traitera votre demande dès sa réception.

Selon votre équipement, le support technique est accessible via ces adresses électroniques :

- support-ip@lyra-network.com pour les équipements IP
- support-gprs@lyra-network.com pour les équipements GPRS

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Contacter le support** (voir l'image Menu d'accès à la documentation et au support).